

Руководство пользователя

Аппаратный 19" шкаф PR-401A/451A



interM

Содержание

Распаковка и установка.....	3
Комплектность	3
Назначение.....	4
Особенности	4
Описание	4
Характеристики	5
Разрешительная документация.....	6
Адрес производителя	6
Гарантия и сервисное обслуживание.....	6
Маркировка	6

Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные материалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или обратиться в службу сервиса.

Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

1. Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
2. Сохраните руководство пользователя.
3. Соблюдайте требования безопасности.
4. Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
5. Не устанавливайте изделие около воды.
6. Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
8. Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
9. Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производителем.
10. Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления.

Комплектность

1. Шкаф.
2. Передняя стеклянная дверца с замком.
3. Задняя дверца.
4. Комплект ключей.
5. Четыре ролика, две опорных ножки.
6. Эксплуатационная документация
7. Картонная упаковка.

Назначение

Стальной неразборный шкаф PR-401A, PR-451A предназначен для размещения и компоновки различных систем стандартного 19-дюймового стоечного оборудования.

Стальные неразборные шкафы PR-401A, PR-451A не предназначен для использования в быту.

Особенности

- **Удобство монтажа оборудования**
Все монтируемые блоки крепятся с лицевой стороны шкафа при помощи 4-х винтов, прижимающих лицевую панель блока к направляющим планкам шкафа.
- **Защита оборудования от несанкционированного доступа**
Стеклянная дверца шкафа закрывается на ключ для предотвращения несанкционированного доступа к органам управления установленного оборудования.
- **Высокая механическая прочность**
Конструкция шкафа выдерживает вес всех установленных блоков, даже если используется оборудование с наибольшим весом.
- **Элегантный внешний вид**
Дизайн конструкции и цветовое решение, выполненное в светлых тонах, придают шкафу элегантный внешний вид.
- **Удобство транспортировки**
Два опорных колеса позволяют передвигать шкаф вместе с установленным в нём оборудованием.

Описание

Шкаф серии PR-A применяется, главным образом, при создании систем оповещения и музыкальной трансляции. Он выпускается в нескольких модификациях и отличается высотой, измеряемой числом установочных мест фиксированного размера (юнит). Количество юнитов (один юнит составляет 44,45 мм) обозначает вместимость шкафа, что соответствует первым двум цифрам в его наименовании.

Аппаратный стоечный шкаф производства Inter-M отличается высокой точностью изготовления, поэтому он удобен в эксплуатации, имеет отличный внешний вид и не создаёт проблем при монтаже оборудования. Вся поверхность имеет прочное эмалевое покрытие. Специальные вентиляционные отверстия стенок обеспечивают эффективный теплообмен установленных блоков оборудования с окружающей средой.

Шкаф серии PR-A поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки. На задней стенке располагается дверь с замком-защелкой. Лицевая сторона шкафа, где крепятся блоки оборудования, закрывается съёмной прозрачной дверью из калёного стекла с замком. Конструкция больших моделей PR-401A, PR-451A содержит две регулируемые по высоте ножки и два опорных колеса, обеспечивающих удобное передвижение шкафа вместе с установленным оборудованием.

Характеристики

Модель	PR-401A	PR-451A
Количество установочных мест, U	40	45
Материал корпуса	сталь	
Масса, кг	58,62	62,68
Габариты (ШxВxГ), мм	587x 2015x587	587x 2230x 587

Производитель оставляет за собой право без уведомления изменять приведенные в настоящем руководстве технические характеристики.

Разрешительная документация

EAC

Оборудование соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» .

Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте импортёра.
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-KR. ПФ02.В.26928/20 .

Наименование и адрес производителя

Inter-M Corp.

719, Dobong-ro, Dobong-gu, Seoul, Корея

телефон: +82-2-2289-8140~8

факс: +82-2-2289-8149

веб-страница: <http://www.inter-m.com>

Импортер:

ООО «АРСТЕЛ»

Адрес импортера: 196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 33, литер

ТА, корпус 24, офис 406

телефон: +7 (812) 207-50-97

веб-страница: www.arstel.com

e-mail: sales@arsstel.com

Гарантия и сервисное обслуживание

- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.
- Средний срок службы: 12 лет.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Маркировка, хранение, перевозка

Вся необходимая информация (наименование изделия, модель, торговый знак изготовителя, наименование страны изготовителя, единый знак обращения на рынке, дата изготовления) нанесена на этикетку. Хранение и перевозка оборудования должны осуществляться в заводской упаковке. Условия хранения - 2 (ГОСТ 15150-69, раздел 10, таблица 13).

Наименование изделия: Аппаратный 19" шкаф PR-401A, PR-451A

Серийный номер: _____

Продавец: _____

Дата продажи: _____